



INTERUTTORE ORARIO DIGITALE ASTRONOMICO - 1 CANALE WIFI OR952DI

E' possibile utilizzare il dispositivo tramite APP scaricabile da **GOOGLE PLAY STORE** ed **APPLE STORE**.

COLLEGAMENTO WIFI:

Scaricare l'APP gratuita "OR952DI" dagli STORE UFFICIALI ed avviarla.
Attivare l'Hot Spot WIFI sul dispositivo premendo un pulsante o il Joystick e attendere qualche secondo.
L'attivazione permane per 10 minuti a dispositivo inutilizzato.
Attivare il WIFI sullo smartphone e cercare, tra le reti visibili, OR952DI_XXXXXX, (XXXXXX è il "MAC address" del dispositivo).
Selezionare il dispositivo e connettersi. In connessione inserire la password 88888888 (8 volte 8), e confermare di voler utilizzare la connessione.



PROGRAMMAZIONE:

Attivare il GPS sullo smartphone.

Premere  per avviare la geolocalizzazione con GPS smartphone.

E' possibile inserire manualmente la latitudine e la longitudine(LAT.,LON.).

Premere  per inviare i dati all' OR952DI.

L'interruttore orario si setterà automaticamente per l'accensione del carico al tramonto e lo spegnimento all'alba.

E' possibile inserire degli spegnimenti durante la notte: Premere ,

premere , premere  e inserire l'ora di inizio spegnimento.

Premere  per inserire l'ora di fine spegnimento.

Premere  per programmare l'interruttore orario.

A procedura completata compare un messaggio di conferma.

Premere  due volte poi  per salvare la programmazione sullo smartphone

E' possibile caricare le impostazioni precedentemente salvate sullo smartphone premendo 

E' possibile impostare il dispositivo sempre spento premendo  e poi 

E' possibile impostare il dispositivo sempre spento premendo  e poi 

Per tornare al funzionamento automatico premere  e poi 

RESET:

Tenere premuto con un oggetto appuntito il tasto reset nel foro, sotto il numero 2, premere il tasto "1" e lasciare il tasto reset. Continuando a mantenere il tasto "1" per almeno 5 secondi compare "rSt". Il dispositivo sarà resettato

IMPOSTAZIONI VARIE:


Per bloccare l' orologio con PASSWORD premere , inserire la PASSWORD 4 caratteri e premere 

Per sbloccare l' orologio premere , inserire la PASSWORD 4 caratteri e premere 

Per attivare automaticamente il cambio dell'ora legale/solare premere 

Per disattivare il cambio automatico dell'ora legale/solare premere 

Per impostare l'OFFSET astronomico premere 

inserire i minuti da -60 a +60 per l'Alba e/o Tramonto premere 

Per tornare alla pagina precedente premere 

MENU' HELP:

Per ulteriori informazioni sul significato delle icone premere in alto a destra il simbolo menù opzioni ( ,  o ALTRO)

Nota: E' possibile, agendo sul Joystick, visualizzare l'anno, il mese ed il giorno in corso e la programmazione.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata.

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno**switch**.com](http://tecnoswitch.com).

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti

