



OROLOGIO GIORNALIERO / SETTIMANALE IN GUIDA DIN - OR 912 DI

Installare su guida DIN 35 mm.

Accensione automatica al collegamento rete.

Impostazioni di fabbrica: Funzione AUTOMATICO, SETTIMANALE, cambio automatico ora solare/legale, lingua Italiano It, intervallo programmazione 30 minuti.
Compare ON quando l'impianto è in funzione.

Accensione/spegnimento:

Premere **OK** per 4 secondi.

Funzionamento Manuale ON/OFF o Automatico:

Funzionamento MANUALE compare 

Premere  per impostare MANUALE o AUTOMATICO.

In MANUALE premere  per ON o OFF.

MENÙ: Premere il Joystick al centro, per 3 secondi,

navigare nelle varie funzioni usando il Joystick. 

1. IMPOSTARE ORARIO:

Nel MENU selezionare  e confermare **OK**, impostare l'anno e confermare **OK**, impostare il Mese, spostarsi per impostare il giorno e confermare **OK**, confermare **OK**, impostare l'ora e i minuti e confermare **OK**, confermare aggiornamento ORA LEGALE/SOLARE.

2. INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE: R

Nel MENU selezionare R e confermare **OK**. Impostare 30 minuti o 1 minuto. Confermare **OK**.

3. SETTIMANALE/GIORNALIERO: F

Nel MENU selezionare F impostare 7 giorni o 1 giorno. Confermare **OK**.

4. LINGUA: L

Nel MENU selezionare L e confermare **OK**. Impostare It Italiano o En English. Confermare **OK**.

5. IMPOSTAZIONE PROGRAMMA: P

Nel MENU selezionare P, (se settimanale scegliere prima il giorno da impostare e confermare), posizionarsi sull'ora desiderata, scegliere se ON o OFF lampeggianti per impostare o, fissi per visualizzare. Confermare **OK**. Lampeggiano il giorno scelto ed il successivo, premere **OK** per copiare o  per impostarlo. Premere  per uscire.

6. IMPOSTAZIONE BLOCCO:

Tenere premuto  per 4 secondi, confermare **OK**, impostare la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**. Per sbloccare premere  due volte, inserire la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.



foro RESET

Schema
collegamento:

