

TELECOMANDO RADIO FREQUENZA 4 CANALI 433 Mhz

433 Mhz RADIO REMOTE CONTROLLER

CONFORME ALLE NORME

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 300 220-1,
EN 300 220-2, EN 60950-1, EN 62471
FREQUENZA DI TRASMISSIONE AUTORIZZATA: EU 433,92 Mhz



AUTOGENERAZIONE DI NUOVI CODICI

Il radiocomando viene fornito senza nessun codice. Questa procedura genera nuovi codici per tutti e 4 i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.

- Premere pulsante A e subito dopo il pulsante B mantenendoli premuti entrambi.
- Il led lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare solamente il pulsante A.
- Il led si spegne per circa 1 secondo dopodichè inizia a lampeggiare molto velocemente.
- Lasciare anche il pulsante B.

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso su più di un milione di combinazioni diverse.

NB Al primo utilizzo procedere con l'autogenerazione di nuovi codici.

APPRENDIMENTO DI UN NUOVO CODICE

- Premere il pulsante A e subito dopo il pulsante B mantenendoli entrambi premuti.
- Il led lampeggia.
- Lasciare solo il pulsante su cui non deve essere appreso il codice da copiare.
- Premere il tasto del telecomando esterno X da cui si vuole copiare il codice.
- Avvicinare i due telecomandi facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare X sia vicinissima all'antenna del **TE 002 CF**.

Il led lampeggerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avenuto apprendimento.

- Stesse operazioni possono essere effettuate per i tasti C e D.

NB Quando viene copiato un codice su uno dei tasti il led rimane acceso in modo fisso.

CODICE	CODIFICA	FREQUENZA	ALIMENTAZIONE	PESO	NOTE
CODE	CODE TYPE	FREQUENCY	SUPPLY VOLTAGE	WEIGHT	NOTE
TE 002 CF	MM53200	433,92	2 x 3V (CR2016)	20	telecomando a radio frequenza codice fisso