OROLOGIO GIORNALIERO / SETTIMANALE IN GUIDA DIN - OR 912 DI

Installare su guida DIN 35 mm.

Accensione automatica al collegamento rete.
Impostazioni di fabbrica: Funzione AUTOMATICO, SETTIMANALE, cambio automatico ora solare/legale, lingua Italiano It, intervallo programmazione 30 minuti.
Compare **ON** quando l'impianto è in funzione.



Accensione/spegnimento:
Premere **OK** per 4 secondi.

Funzionamento Maunuale ON/OFF o Automatico:
Funzionamento MANUALE compare
Premere per impostare MANUALE o AUTOMATICO.
In MANUALE premere per **ON** o **OFF**.

MENÙ: Premere il Joystick al centro per 3 secondi, navigare nelle varie funzioni usando il Joystick.

1. IMPOSTARE ORARIO:
   Nel MENU selezionare e confermare **OK**, impostare l'anno e confermare **OK**, impostare il Mese, spostarsi per impostare il giorno e confermare **OK**, confermare **OK** , impostare l'ora e i minuti e confermare **OK,** confermare aggiornamento ORA LEGALE/SOLARE.

2. INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE: **R**
   Nel MENU selezionare **R** e confermare **OK**. Impostare 30 minuti o 1 minuto. Confermare **OK**.

3. SETTIMANALE/GIORNALIERO: **F**
   Nel MENU selezionare **F** impostare 7 giorni o 1 giorno. Confermare **OK**.

4. LINGUA: **L**
   Nel MENU selezionare **L** e confermare **OK**. Impostare **It** Italiano o **En** English. Confermare **OK**.

5. IMPOSTAZIONE PROGRAMMA: **P**
   Nel MENU selezionare **P**, (se settimanale scegliere prima il giorno da impostare e confermare), posizionarsi sull'ora desiderata, scegliere se **ON** o **OFF** lampeggianti per impostare o, fissi per visualizzare. Confermare **OK**.
   Lampeggiano il giorno scelto ed il successivo, premere **OK** per copiare o per impostarlo.
   Premere per uscire.

6. IMPOSTAZIONE BLOCCO:
   Tenere premuto per 4 secondi, confermare **OK**, impostare la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.
   Per sbloccare premere due volte, inserire la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata
Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito **tecnoswitch.com**
Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Schema collegamento:



