

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE GIORNALIERO

DAILY ELECTRONIC DIGITAL TIME SWITCH

CONFORME ALLE NORME



IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 60730-2-7, EN 60730-1



50-60 Hz - 230 Vac
Contenitore modulare in guida DIN
Riserva di carica 3 mesi
Tipo unipolare 1 in scambio

50-60 Hz - 230 Vac
Case DIN module
Reserve energy 3 months
Type one-pole 1 in exchange



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	FLUORESCENZA	TEMPO INTERMEDIO	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	INTERMEDIATE TIME	PROGRAM	MODULAR	WEIGHT
	Watt	Watt	Watt	min		DIN	gr
OR 232 DI	1500	200	600	30	giornaliero/daily	3	140

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE SETTIMANALE

WEEKLY ELECTRONIC DIGITAL TIME SWITCH

Descrizione funzione tasti

Key functions



RST Tasto reset
P Tasto menù
+/- Regolazione ora/minuti
OK Tasto conferma

Reset key
Menu key
Hour/min setting key
Confirm key

Istruzioni programmazione

Programmation instructions

Regolazione orario (tenere premuto il tasto P per 5 secondi)




1. +/- selezionare l'ora
2. Premere il tasto OK
3. +/- selezionare i minuti
4. Premere il tasto OK

N.B. Una volta impostata l'ora, premendo contemporaneamente il tasto P e il tasto + è possibile impostare l'ora legale (+1ora)
Verrà visualizzata sul display con la dicitura "+1h".

Regolazione programmazione

1. Premere il tasto P
2. Selezionare l'ora desiderata di accensione con +/-
3. Premere il tasto OK per confermare
4. Premere il tasto P per uscire dalla programmazione.

Tramite il tasto OK è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'orologio:

1. Orologio in "Modalità programmazione"  
2. Orologio in modalità "OFF" (carico sempre spento) 
3. Orologio in modalità "ON" (carico sempre acceso) 